

편광필터(CPL) 사용방법

편광필터(CPL)는 난반사를 제거하여 영상을 보다 선명하게 촬영할 수 있습니다.


- 1** 편광필터의 부착 표시를 확인합니다.



- 2** CR-300HD 렌즈 주위의 부착 표시를 확인합니다.




- 3** 편광필터와 렌즈의 부착 표시가 같은 방향이 되도록 고정합니다.



- 4** 편광필터 장착 후에 촬영된 영상을 확인합니다.

- 5** 촬영된 영상이 선명하지 않을 경우에는 편광필터를 좌우로 돌리면서 난반사가 최소화 되는 방향으로 조절합니다.



Note

흐린 날씨나 야간에 편광필터를 장착하여 촬영하면 촬영된 영상이 어두워져 영상확인이 어려울 수 있습니다.